

# M-DMX TRANSCEIVER II

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### MODE ÉMETTEUR: (LED = BLUE)

- Maintenez le bouton [ID] enfoncé tout en allumant le M-DMX TRANSCEIVER II. La LED deviendra BLANCHE pendant un bref instant avant de passer à la couleur BLEU ou VERTE (selon le dernier mode sélectionné).
- Sélectionnez le BLEU en appuyant brièvement sur le bouton [ID].
- Quand le BLEU est sélectionné : appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton [ID] afin de confirmer le mode émetteur.
- La LED deviendra blanche, puis deviendra BLEUE (clignotant rapidement s'il n'y a pas de signal)
- L'appareil est maintenant en mode émetteur.

### MODE RECEPTEUR: (LED = VERTE)

- Maintenez le bouton [ID] enfoncé tout en allumant le M-DMX TRANSCEIVER II. La LED deviendra BLANCHE pendant un bref instant avant de passer à la couleur BLEUE ou VERTE (selon le dernier mode sélectionné).
- Sélectionnez le VERT en appuyant brièvement sur le bouton [ID].
- Quand le VERT est sélectionné : appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton [ID] afin de confirmer le mode récepteur.
- La LED deviendra blanche ou VERT (lorsque le récepteur est couplé à un émetteur).
- L'appareil est maintenant en mode récepteur.
- Pour déconnecter le récepteur d'un univers (émetteur) vous devez tenir le bouton [ID] enfoncé pendant environ 5 secondes. La LED devient BLANCHE, ce qui veut dire que l'appareil est prêt à être couplé à un émetteur.

### COUPLER LE RECEPTEUR A L'EMETTEUR:

- **Préparez d'abord l'émetteur et le récepteur comme décrit ci-dessus**
- Appuyez sur le bouton [ID] de l'émetteur : le témoin BLUE commence à clignoter et la led VERTE des récepteurs commence à clignoter en même temps. Après quelques secondes, les led cessent de clignoter. L'émetteur et les récepteurs sont maintenant couplés.