

M-DMX TRANSCEIVER II

QUICK START GUIDE

SENDER MODE : (LED = BLAU)

- Halten Sie die [ID] Taste gedrückt, während Sie den M-DMX TRANSCEIVER II anschalten. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie BLAU, indem Sie kurz die Taste [ID] drücken.
- Sobald BLAU ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID] für 3 Sekunden, um den Sendermodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS nach wenigen Sekunden in BLAU (blinkt, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist)
- Das Gerät befindet sich nun im Senderbetrieb.

EMPFÄNGER MODE : (LED = GRÜN)

- Halten Sie die [ID] Taste gedrückt, während Sie den M-DMX TRANSCEIVER II anschalten. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie GRÜN, indem Sie kurz die Taste [ID] drücken.
- Sobald GRÜN ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID] für 3 Sekunden, um den Empfangsmodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS oder GRÜN (wenn das Gerät mit einem Sender gepaart ist).
- Das Gerät befindet sich nun im Empfängermodus.
- Trennen Sie den DMX Empfänger von dieser DMX Linie, indem sie die Taste [ID] für 5 Sekunden drücken. Der Status LED ist jetzt WEISS. Das Gerät kann nun mit einem neuen Sender gekoppelt werden.

SENDER UND EMPFÄNGER PAAREN :

Bereiten Sie zuerst den Sender und die Empfänger wie oben beschrieben vor.

- Drücken Sie die Taste [ID] am Sender. Die BLAUE LED beginnt zu blinken und die LED auf dem Empfänger beginnt gleichzeitig GRÜN zu blinken.
- Nach ein paar Sekunden hört die LED auf zu blinken. Der Sender und der Empfänger sind jetzt gepaart.